

# Volta

AGARRE CON BATERÍA | TRÍPODE | CONTROL REMOTO

---

GUÍA DE USUARIO




## El primer paso

Es posible que debas actualizar el software de tu cámara antes de poder usar Volta. Para obtener instrucciones paso a paso, visita [gopro.com/update](http://gopro.com/update).

## Funciones básicas

Volta (agarre con batería/trípode/control remoto)



1. Adaptador de montaje giratorio para cámara
2. Indicadores LED de estado de la batería y cámara
3. Botón Bluetooth
4. Adaptador de montaje abatible
5. Botón de modo y encendido
6. Patas de trípode
7. Soporte 1/4-20
8. Cable de la cámara
9. Botón de estado de la batería
10. Botón Obturador
11. Puerto de carga USB (debajo de la cubierta del puerto)
12. Punto de fijación para la cuerda


**Tornillo moleteado**  
Fija tu GoPro a Volta.





**Puerta de paso USB**  
Te permite conectar Volta a tu GoPro mientras mantienes la resistencia al clima.




## Carga de Volta






1. Abre la cubierta del puerto de carga USB.
2. Inserta el cable USB incluido en el puerto. Conecta el otro extremo del cable a una fuente de alimentación USB.
3. Presiona el botón de estado de la batería  para comenzar la carga.



La luz LED intermitente muestra el estado de la batería mientras Volta se está cargando. Todas las luces LED se encenderán cuando la batería esté completamente cargada. Presiona el botón de estado de la batería  para revisar el nivel de carga cuando Volta no se esté cargando.

Indicadores LED de batería



				
LED 1 Del 1% al 20%	LED 2 Del 21% al 40%	LED 3 Del 41% al 60%	LED 4 Del 61% al 80%	LED 5 Del 81% al 99%

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Capacidad de la batería: 4900 mAh
- Potencia de entrada: 5 V DC/3 A (15 W máx.)
- Potencia de salida: 5 V DC/2,4 A (12 W máx.)
- Tiempo de carga: 2,5 horas con GoPro Supercharger (se vende por separado) u otro cargador de 5 V/3 A.

Un Volta completamente cargado triplica la duración normal de la batería de una cámara cargada al máximo. La duración de la batería puede variar según el uso y otras condiciones externas.


**CUIDADO:** Para mantener tu Volta resistente al clima, asegúrate de que la cubierta del puerto USB esté completamente cerrada y que el sello esté ajustado después de cargarlo.

## Montaje de GoPro

### INSTALACIÓN DE LA PUERTA DE PASO USB

Reemplaza la puerta estándar de tu cámara con la puerta de paso USB incluida.

1. Desbloquea el pestillo y abre la puerta.



2. Con la puerta en posición horizontal, tira suavemente hacia afuera hasta extraerla.



3. Alinea la puerta de paso USB con la barra plateada pequeña.



4. Presiona la puerta firmemente contra la pequeña barra plateada hasta que encaje en su lugar y esté sujeta de forma segura.




**ADVERTENCIA:** Utilizar la puerta de paso USB con el cable de la cámara de tu Volta conectado, protegerá tu Volta y tu cámara de la lluvia y la nieve, pero no es sumergible. Usar la puerta de paso USB bajo el agua con tu GoPro dañará tu cámara y anulará la garantía.

## Montaje de GoPro


### FIJACIÓN DE TU CÁMARA

1. Fija tu GoPro a tu Volta usando el adaptador de montaje.




*Importante:* Asegúrate de insertar tu cámara en el adaptador de montaje con la puerta de paso USB en el lado opuesto del tornillo moleteado. Si es necesario, rota el adaptador de montaje para asegurarte de que tu cámara esté montada adecuadamente.

2. Conecta el cable USB de tu Volta a tu cámara.



3. Presiona el botón de estado de la batería  para comenzar a enviar energía a tu cámara.









## Cómo usar Volta para controlar tu GoPro

---

Volta se puede usar para controlar tu GoPro, ya sea que esté montada o separada del agarre. Asegúrate de configurar los controles inalámbricos ahora para que simplemente puedas desconectar tu GoPro en cualquier momento que veas una gran toma que requiere un control inalámbrico.


### CONTROL CON CABLE

Los botones integrados de la cámara en Volta te permiten controlar tu GoPro fácilmente con una sola mano.

1. Presiona el botón de estado de la batería  para activar tu Volta.
2. Presiona el botón de modo y encendido de tu Volta  para encender tu GoPro.
3. Presiona el botón de modo y encendido de tu Volta  repetidamente hasta llegar al modo deseado.
4. Presiona el botón Obturador de tu Volta  para comenzar a capturar.
5. Para detener la captura de video o secuencia, presiona el botón Obturador  nuevamente.
6. Mantén presionado el botón de modo y encendido  de tu Volta para apagar tu GoPro.

### CONTROL INALÁMBRICO

Utiliza Bluetooth para convertir a Volta en un control remoto inalámbrico. El control inalámbrico también se utiliza para controlar tu GoPro si utilizas Volta con un accesorio multimedia. Desmonta tu GoPro de tu Volta y sigue estas instrucciones de configuración:

1. En la cámara, sigue los pasos que se indican a continuación:
  - a. Desde la pantalla trasera, desliza hacia abajo para acceder al Panel.
  - b. Desliza hacia la izquierda y, a continuación, toca Conexiones > Conectar dispositivo > Volta.
2. Mantén presionado el botón Bluetooth  de tu Volta durante 4 segundos. La cámara comenzará a sincronizarse automáticamente. La luz LED azul central de tu Volta parpadeará mientras busca la cámara y se pondrá fija cuando esté conectada.

Después del emparejamiento, tu Volta y tu cámara se conectarán de forma inalámbrica automáticamente cuando estén encendidas y no conectadas a través del cable de la cámara.

**CONSEJO PROFESIONAL:** Después de desconectar tu GoPro, conecta el cable USB de tu Volta en el puerto de carga para que no estorbe.

## Cómo usar Volta para controlar tu GoPro

---




**ADVERTENCIA:** Volta no es resistente al clima cuando se utiliza como control remoto inalámbrico ni tampoco cuando el cable USB-C está desconectado de tu cámara.

### Trípode

---

Despliega las patas integradas del trípode cuando necesites fijar tu Volta en el suelo para capturar tomas fijas. Puedes girar o inclinar tu cámara para ajustar el ángulo de captura.




**CONSEJO PROFESIONAL:** La potencia de la batería adicional de tu Volta y sus patas de trípode, hacen que sea ideal para capturar secuencias extralargas.

### Montaje de Volta

---


#### ADAPTADOR DE MONTAJE RETRACTIL

Presiona el botón de liberación del adaptador de montaje para utilizar el adaptador de montaje retráctil de tu Volta. El adaptador de montaje retráctil facilita la sujeción de tu Volta a las correas para mochilas de GoPro y otros soportes.



#### SOPORTE 1/4-20

Volta tiene un soporte 1/4-20 incorporado en su base para una mayor flexibilidad de montaje.




## Montaje de Volta

---

### CUERDA

Utiliza el orificio de la base de tu Volta para fijar la cuerda para muñeca incluida.




## Uso de Volta con un accesorio multimedia

---

Inserta tu GoPro en el accesorio multimedia (se vende por separado) como lo harías normalmente y sigue estos pasos:

1. Utiliza el adaptador de montaje de tu cámara para conectar tu GoPro a Volta.




*Importante:* Inserta tu cámara en el adaptador de montaje con el puerto USB del accesorio multimedia en el mismo lado que el cable de la cámara y el tornillo moleteado. Si es necesario, rota el adaptador de montaje para asegurarte de que tu cámara esté montada adecuadamente.

## Uso de Volta con un accesorio multimedia

---

2. Conecta el cable USB-C de tu Volta en el puerto USB-C de la parte posterior del accesorio multimedia.





3. Conecta tu Volta a tu cámara a través de Bluetooth para utilizar los controles de cámara integrados en tu Volta.



**ADVERTENCIA:** Volta no es resistente al clima cuando se utiliza con el accesorio multimedia.

## Reinicio de tu Volta

---


Si necesitas reiniciar tu Volta, mantén presionado el botón de modo y encendido  y el botón Obturador  simultáneamente durante 8 segundos.

*Importante:* No tendrás que volver a emparejar tu cámara si reinicias tu Volta.

## Notas

---

Estas son algunas cosas importantes que debes tener en cuenta mientras utilizas tu Volta:

- Volta ingresará al modo de ahorro de energía si no se utiliza durante 24 horas. Pulsa cualquier botón para activarlo.
- Desconecta la conexión Bluetooth entre Volta y tu cámara si deseas conectar tu cámara a la aplicación GoPro Quik. Presiona el botón Bluetooth  para desconectarla.
- Volta solo puede emparejarse y conectarse a una cámara a la vez.

## Notas

---

- El rango de temperatura ambiente de funcionamiento de Volta es de 14° F a 95° F (10° C a 35° C). Su rango de temperatura de carga normal es de 32° F a 95° F (0° C a 35° F). Volta se apagará automáticamente si está demasiado caliente o demasiado frío. Las luces LED parpadearán en rojo 4 veces para mostrar que es necesario volver a su rango de temperatura de funcionamiento normal antes de que los botones de control de la cámara y la carga de la cámara funcionen. Puedes verificar su estado presionando cualquier botón. Las luces LED parpadearán en rojo si no está lista.



**ADVERTENCIA:** Volta no es sumergible. Usarla bajo el agua dañará tanto tu Volta como la cámara.

---

## Información normativa

---

Para conocer información adicional sobre las certificaciones por país, consulta el documento Instrucciones importantes de producto y seguridad que se incluye con tu control remoto.

La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de tales marcas o logotipos se realiza bajo licencia.



## Volta

GARRA DE BATERIA | TRIPÉ | CONTROLE REMOTO

---

## GUIA DO USUÁRIO

